



1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti



2 - VOLANTINO DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, ruotare il volantino in avanti

Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, ruotare il volantino indietro e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



3 - LEVA DI REGOLAZIONE ANGOLO DEL SEDILE

Per bloccare il sedile (0° / -5°)

Con la mano destra, ruotare la leva in avanti

Per sbloccare il sedile (Free float)

Con la mano destra, ruotare la leva indietro



4 - VOLANTINO DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

Per aumentare la tensione

Con la mano destra, ruotare il volantino in avanti

Per diminuire la tensione

Con la mano destra, ruotare il volantino indietro

NOME PRODOTTO

Epron RV Flex

TIPOLOGIA

Meccanismo sincronizzato

FUNZIONALITÀ

Regolazione altezza

Regolazione comfort

Blocco oscillazione schienale

Regolazione angolo sedile