



### 1 - HEIGHT ADJUSTMENT KNOB

#### To unlock

Rotate knob counterclockwise



#### To lock

Rotate knob clockwise

NOME PRODOTTO

**L1060**

TIPOLOGIA

**Footrest**

FUNZIONALITÀ

**Height adjustment**