



1 - LEVA DI BLOCCO / SBLOCCO DELLA SEDUTA

Per bloccare la seduta

Tirare il pulsante in avanti

—

Per sbloccare la seduta

Tirare il pulsante indietro



2 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti

NOME PRODOTTO

**Armonico Oscillante
70 x 90 mm**

TIPOLOGIA

**Meccanismo
oscillante**

—

**Meccanismo
oscillante con
blocco**

FUNZIONALITÀ *

Regolazione altezza

—

Blocco oscillazione

[*] LE FUNZIONALITÀ
POTREBBERO DIFFERIRE A
SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI
PRODOTTO SCELTO