



1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'esterno mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'esterno mentre si è seduti



2 - LEVA DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, tirare la leva verso l'esterno

—

Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, tirare la leva verso l'esterno e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



3 - VOLANTINO DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

Per aumentare la tensione

Ruotare il volantino in senso orario

—

Per diminuire la tensione

Ruotare il volantino in senso antiorario



4 - LEVA DI REGOLAZIONE PROFONDITÀ DEL SEDILE

Per avanzare / arretrare il sedile

Con la mano destra, tirare la leva verso l'esterno e portare, col proprio peso, il sedile nella posizione desiderata

NOME PRODOTTO
D109 Cable

TIPOLOGIA
**Meccanismo
autopessante**

FUNZIONALITÀ
Regolazione altezza
—
Taratura comfort
—
**Blocco oscillazione
schienale**
—
**Regolazione
profondità sedile**