



1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti



2 - LEVA DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, spingere la leva verso il basso

Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, tirare la leva verso l'alto e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



3 - VOLANTINO DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

Per aumentare la tensione

Ruotare il volantino in senso orario

—

Per diminuire la tensione

Ruotare il volantino in senso antiorario



4 - LEVA DI REGOLAZIONE ANGOLO DEL SEDILE

Per bloccare il sedile (0° / -5°)

Con la mano destra, ruotare la leva in avanti

Per sbloccare il sedile (Free float)

Con la mano destra, ruotare la leva indietro

NOME PRODOTTO

Epron Flex

TIPOLOGIA

Meccanismo sincronizzato

FUNZIONALITÀ

Regolazione altezza

—

Regolazione comfort

—

Blocco oscillazione schienale

—

Regolazione angolo sedile