



1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti



2 - LEVA DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, spingere la leva verso il basso

—

Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, tirare la leva verso l'alto e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



3 - LEVA DI REGOLAZIONE ANGOLO DEL SEDILE

Per bloccare il sedile (0° / -5°)

Con la mano destra, ruotare la leva in avanti

—

Per sbloccare il sedile (Free float)

Con la mano destra, ruotare la leva indietro



4 - MANOVELLA DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

Per aumentare la tensione

Con la mano destra, estrarre la manovella e ruotare in avanti

—

Per diminuire la tensione

Con la mano destra, estrarre la manovella e ruotare indietro

NOME PRODOTTO

Epron Plus Flex

TIPOLOGIA

Meccanismo sincronizzato

FUNZIONALITÀ

Regolazione altezza

—

Regolazione comfort

—

Blocco oscillazione schienale

—

Regolazione angolo sedile