



### 1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

#### Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

#### Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti



### 2 - VOLANTINO DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

#### Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, ruotare il volantino in avanti

—

#### Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, ruotare il volantino indietro e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



### 3 - VOLANTINO DI VARIAZIONE ANGOLO DEL SCHIENALE

#### Per portare l'angolo schienale a +4°

Con la mano destra, ruotare la leva in avanti

—

#### Per portare l'angolo schienale a -4°

Con la mano destra, ruotare la leva indietro

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



### 4 - VOLANTINO DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

#### Per aumentare la tensione

Con la mano destra, ruotare il volantino in avanti

—

#### Per diminuire la tensione

Con la mano destra, ruotare il volantino indietro

NOME PRODOTTO

**Epron RV Variatore angolo schienale**

TIPOLOGIA

**Meccanismo sincronizzato**

FUNZIONALITÀ

**Regolazione altezza**

—

**Regolazione comfort**

—

**Blocco oscillazione schienale**

—

**Variatore angolo schienale**