



1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti



2 - LEVA DI VARIAZIONE ANGOLO DEL SEDILE

Per portare l'angolo sedile a 0°

Con la mano destra, ruotare la leva in avanti

—

Per portare l'angolo sedile a -4°

Con la mano destra, ruotare la leva indietro



3 - VOLANTINO DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, ruotare il volantino in avanti

—

Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, ruotare il volantino indietro e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



4 - VOLANTINO DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

Per aumentare la tensione

Con la mano destra, ruotare il volantino in avanti

—

Per diminuire la tensione

Con la mano destra, ruotare il volantino indietro

NOME PRODOTTO

**Epron RV Variatore
angolo sedile**

TIPOLOGIA

**Meccanismo
sincronizzato**

FUNZIONALITÀ

Regolazione altezza

—

**Regolazione
comfort**

—

**Blocco oscillazione
schienale**

—

**Variatore angolo
sedile**