



1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti



2 - LEVA DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, spingere la leva verso il basso

—

Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, tirare la leva verso l'alto e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



3 - VITE A ESAGONO INCASSATO DI TARATURA DELLA MOLLA

Per aumentare la tensione

Inserire nell'apposito foro la chiave esagonale e ruotare in senso orario

—

Per diminuire la tensione

Inserire nell'apposito foro la chiave esagonale e ruotare in senso antiorario

NOME PRODOTTO

Epron Solo

TIPOLOGIA

**Meccanismo
sincronizzato**

FUNZIONALITÀ

Regolazione altezza

—

Taratura comfort

—

**Blocco oscillazione
schienale**