



### 1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

#### Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

#### Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti



### 2 - LEVA DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

#### Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, spingere la leva verso il basso

—

#### Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, tirare la leva verso l'alto e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



### 3 - VOLANTINO DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

#### Per aumentare la tensione

Ruotare il volantino in senso orario

—

#### Per diminuire la tensione

Ruotare il volantino in senso antiorario

NOME PRODOTTO

**Epron Synchron**

TIPOLOGIA

**Meccanismo  
sincronizzato**

FUNZIONALITÀ

**Regolazione altezza**

—

**Regolazione  
comfort**

—

**Blocco oscillazione  
schienale**