DONATI

ISTRUZIONI DI UTILIZZO



1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta
Con la mano destra, tirare la leva verso l'esterno mentre si solleva il peso del proprio corpo
—
Per abbassare la seduta
Con la mano destra, tirare la leva verso l'esterno mentre si è seduti

2 - VITE A ESAGONO INCASSATO DI TARATURA DELLA MOLLA

Per aumentare la tensione
Inserire nell'apposito foro la chiave esagonale e ruotare in senso orario
—
Per diminuire la tensione
Inserire nell'apposito foro la chiave esagonale e ruotare in senso antiorario

3 - LEVA DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

Per bloccare lo schienale
Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, tirare la leva verso l'esterno
—
Per sbloccare lo schienale
Con la mano sinistra, tirare la leva verso l'esterno e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione

4 - LEVA DI REGOLAZIONE PROFONDITÀ DEL SEDILE

Per avanzare / arretrare il sedile
Con la mano destra, tirare la leva verso l'esterno e portare, col proprio peso, il sedile nella posizione desiderata

NOME PRODOTTO
Friendly 3

TIPOLOGIA
Meccanismo autopesante

FUNZIONALITÀ
Regolazione altezza
—
Taratura comfort
—
Blocco oscillazione schienale
—
Regolazione profondità sedile

ULTIMO AGGIORNAMENTO
16/10/19

Donati S.p.A.
www.donati.eu

Via Paderno, 19
25050 Rodengo Saiano (BS)
Italia

telefono +39.030.6818711
fax +39.030.6810448
info@donati.eu