



### 1 - LEVA DI VARIAZIONE ANGOLO DEL SEDILE

**Per portare l'angolo sedile a 0°**  
Con la mano destra, ruotare la leva in avanti

—  
**Per portare l'angolo sedile a -4°**  
Con la mano destra, ruotare la leva indietro



### 2 - VOLANTINO DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

**Per bloccare lo schienale**  
Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, ruotare il volantino in avanti

—  
**Per sbloccare lo schienale**  
Con la mano sinistra, ruotare il volantino indietro e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



### 3 - VOLANTINO DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

**Per aumentare la tensione**  
Con la mano destra, ruotare il volantino in avanti

—  
**Per diminuire la tensione**  
Con la mano destra, ruotare il volantino indietro



### 4 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

**Per alzare la seduta**  
Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

—  
**Per abbassare la seduta**  
Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti

NOME PRODOTTO

**Inedito Variatore angolo sedile**

TIPOLOGIA

**Meccanismo autopesante**

FUNZIONALITÀ

**Regolazione altezza**

—  
**Taratura comfort**

—  
**Blocco oscillazione schienale**

—  
**Variatore angolo sedile**