



### 1 - BASAMENTO IN ALLUMINIO LUCIDO

#### Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e detergente per vetri. Per la lucidatura utilizzare pasta abrasiva lucidante per alluminio seguendo le istruzioni di utilizzo.

#### Per la disinfezione

Si raccomanda l'utilizzo dell'etanolo, mentre si sconsiglia l'uso dell'ipoclorito di sodio, del perossido di idrogeno e del benzalconio cloruro.\*



### 2 - BASAMENTO IN ALLUMINIO VERNICIATO

#### Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e detergente neutro non aggressivo. Non utilizzare solventi, acidi, detersivi abrasivi o a base alcolica.

#### Per la disinfezione

Si raccomanda l'ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5% sol.), mentre si sconsiglia l'uso del perossido di idrogeno. Alcol denaturato ed etanolo potrebbero generare alcune leggere modifiche estetiche.\*



### 3 - COVER IN PLASTICA (POLIPROPILENE)

#### Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e detergente neutro non aggressivo. Non utilizzare solventi, acidi o detersivi abrasivi.

#### Per la disinfezione

Possono essere utilizzati l'alcol denaturato, l'ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5% sol.), l'etanolo (70% sol.), il perossido di idrogeno (0,5% sol.) e il benzalconio cloruro.\*

#### NOME PRODOTTO

**Trevi XL**

#### TIPOLOGIA

**Base 4 razze fissa**

—  
**Base 4 razze pivotante**

#### MATERIALI

—  
**Alluminio lucido**

—  
**Alluminio verniciato**

—  
**Polipropilene**

\* Analisi degli effetti derivanti dall'applicazione di prodotti chimici sulle superfici dei prodotti, eseguite presso un laboratorio accreditato.

**Prima di disinfettare l'intera superficie di qualsiasi componente, si consiglia comunque di procedere facendo delle prove su una piccola parte del prodotto.**