


1 - BASAMENTO IN NYLON + FIBRA DI VETRO

Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e detergente neutro non aggressivo. Non utilizzare solventi, acidi, detergenti abrasivi o a base alcolica.

Per la disinfezione

Si consiglia l'uso dell'ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5% sol.) o del perossido di idrogeno.*



2 - SNODO IN ALLUMINIO LUCIDO

Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e detergente per vetri. Per la lucidatura utilizzare pasta abrasiva lucidante per alluminio seguendo le istruzioni di utilizzo.

Per la disinfezione

Si raccomanda l'utilizzo dell'etanolo, mentre si sconsiglia l'uso dell'ipoclorito di sodio, del perossido di idrogeno e del benzalconio cloruro.*



3 - SNODO IN ALLUMINIO VERNICIATO

Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e detergente neutro non aggressivo. Non utilizzare solventi, acidi, detergenti abrasivi o a base alcolica.

Per la disinfezione

Si raccomanda l'ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5% sol.), mentre si sconsiglia l'uso del perossido di idrogeno. Alcol denaturato ed etanolo potrebbero generare alcune leggere modifiche estetiche.*

NOME PRODOTTO

Ziggurat

TIPOLOGIA

**Base oscillante
tonda**

MATERIALI

Nylon + fibra vetro

Alluminio lucido

Alluminio verniciato

Prima di disinfettare l'intera superficie di qualsiasi componente, si consiglia comunque di procedere facendo delle prove su una piccola parte del prodotto.

* Analisi degli effetti derivanti dall'applicazione di prodotti chimici sulle superfici dei prodotti, eseguite presso un laboratorio accreditato.