



1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'esterno mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'esterno mentre si è seduti



2 - LEVA DI REGOLAZIONE PROFONDITÀ DEL SEDILE

Per avanzare / arretrare il sedile

Con la mano destra, tirare la leva verso l'esterno e portare, col proprio peso, il sedile nella posizione desiderata



3 - LEVA DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, tirare la leva verso l'esterno

—

Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, tirare la leva verso l'esterno e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione

NOME PRODOTTO

Trasla 2 Cable

TIPOLOGIA

Sedile innesto rapido

FUNZIONALITÀ *

Regolazione profondità sedile

Regolazione altezza seduta

Blocco oscillazione schienale

(*) LE FUNZIONALITÀ POTREBBERO DIFFERIRE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO SCELTO