



1 - LEVA DI REGOLAZIONE PROFONDITÀ DEL SEDILE

Per avanzare / arretrare il sedile
Con la mano destra, tirare la leva
verso l'esterno e portare, col proprio
peso, il sedile nella posizione
desiderata

NOME PRODOTTO

Flat

TIPOLOGIA

**Sedile fissaggio
tradizionale**

FUNZIONALITÀ *

**Regolazione
profondità sedile**

[*] LE FUNZIONALITÀ
POTREBBERO DIFFERIRE A
SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI
PRODOTTO SCELTO